

取り付け方法

◆**クロックベゼル (NX用)** サイズ：T=3mm 外周=48.5mm 内周=38.5mm
このベゼルはNX用ですが、クロックベゼルの内外周サイズ及び取付面が、ほぼフラット（ベゼルが浮きなく固定出来る）であれば、車種に関係無く取り付け可能です。
（取付に関しては、自己責任でお願いします）

*NX純正クロックベゼンを外さずに、その上からクロックベゼンを両面テープで直接貼り付ける事も可能ですが、取付状態・質感等を考慮し、下記の方法での取付（純正クロックベゼンを外す）をお勧めします。

<取付手順>

- ①NX純正クロックベゼル、車両パネル（必要に応じてクロック部）に、キズ防止の為養生テープなどを貼って下さい。
 - ②NX純正クロックベゼルとパネルの間に、精密ドライバーなどをゆっくり差込みながら徐々に純正クロックベゼンを浮かせ、手前に取り外して下さい。
（純正ベゼルは、1～2時、4～5時、7～8時、10～11時付近の4ヶ所に爪があり、この爪で車両パネルに勘合されています）
 - ③車両パネルのクロックベゼル取付面およびクロックベゼル裏面の汚れ・埃などを取り除いて下さい。
 - ④ハサミ、カッター、コンパスカッターなどを利用して、付属の両面テープをクロックベゼル裏側（フラット面）の形状（リング状）にカットして下さい。
（カット時に手などを怪我しないように、注意して下さい）
 - ⑤カットした両面テープ離型紙の片面のみを剥がし、ベゼル裏面（フラット面）に、ズレ無きようにゆっくり貼り付けて下さい。
（貼付面に空気を巻き込まないように貼って下さい）
 - ⑥クロックベゼル表面の△部（対角線上に各1ヶ所）が、車両クロックの各0時、6時の位置にくるようにパネルに仮合わせして下さい。
（まだ離型紙は剥がさずに、全体のイメージを確認して下さい）
 - ⑦クロックベゼル裏面の離型紙を剥がし、△部等の位置を再確認の上、パネルに貼って圧着して下さい。（貼付面に空気を巻き込まないように貼って下さい）
- *一度貼った両面テープは再利用せず、貼り直し等をする場合は、別の両面テープをご使用下さい。（付属の両面テープは一般的な粘着タイプです）